

EUROTOP 210 SMALL
conformità CE



Via Palestro, 7/F e 7/G
50013 Campi Bisenzio (Firenze) - ITALIA
Tel. +39 055 8873268
Fax +39 055 8825777
info@rddm.it
commerciale@rddm.it

www.rddm.it



Produced by



IL CONTAMONETE IDEALE DA NOI LO PUOI TROVARE

IL FUTURO CHE CONTA

1. *Accensione della macchina.*

Inserendo il jack dell'alimentazione la macchina si accenderà automaticamente, e si spegnerà automaticamente in base al valore impostato nel menù.

2. *Start/Stop.*

Premendo questo tasto la macchina inizia il ciclo di conteggio, durante il funzionamento ripremendo il tasto, il conteggio si arresta.

3. *Enter/Menu.*

Premendo questo tasto si accede ai vari menu, e si conferma quanto si è selezionato.

4. *Freccia giù.*

Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadrato lampeggiante) nella riga sottostante.

5. *Freccia su.*

Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadrato lampeggiante) nella riga sovrastante.

6. *Reset.*

Premendo questo tasto si cancellano i conteggi memorizzati.

IMPORTANTE:

LE VITI DI SERRAGGIO DELLA TRAMOGGIA DEVONO RIMANERE FLOTTANTI, IN CASO CONTRARIO NON SI GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E CONTEGGIO DELL'APPARECCHIO.

ATTENZIONE: In caso di inceppamento della macchina, premere contemporaneamente le due frecce del display per lo sblocco dell'apparecchio.

Condizioni Generali Garanzia R&D DESIGN & MANUFACTURING SRL:

1. La R&D Design & Manufacturing srl - per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito precisate, garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione per i prodotti con marchio R&D durante il periodo di garanzia precisato al successivo p.3 di queste "condizioni".

2. In caso di mal funzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la R&D Design & Manufacturing srl provvederà, tramite la propria organizzazione di Assistenza Tecnica Autorizzata, presente presso la nostra fabbrica, alla riparazione e ove ciò non fosse possibile alla sostituzione del prodotto.

3. La durata della garanzia è di 12 mesi per tutti i prodotti, la garanzia parte dalla data riportata sul documento di acquisto.

4. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i prodotti con sigillo di garanzia danneggiato e/o manomesso, nonché i danni provocati da caso fortuito, negligenze, uso improprio, uso di ricambi non autorizzati, imballaggi impropri, o da qualunque altra causa non imputabile a difetti del prodotto.

5. Sono esclusi dalla presente Garanzia:

a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a usura e logorio;

b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio disco selettore, ecc.);

c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi dal normale uso;

d) danni o modifiche al prodotto conseguenti ad uso improprio, comprendente:

- trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto o danni ai display a cristalli liquidi;

- errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle istruzioni d'uso;

- manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni sulla corretta manutenzione

- installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato;

e) condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato.

f) interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di R&D Design & Manufacturing srl.

g) adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di R&D Design & Manufacturing srl

h) negligenza

i) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni.

L'unico obbligo di R&D Design & Manufacturing srl nel quadro della presente Garanzia consiste nel riparare o sostituire i prodotti in base ai presenti termini e condizioni di garanzia. R&D Design & Manufacturing srl declina ogni responsabilità per perdite o danni riguardanti la presente Garanzia o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili, il prezzo pagato per il prodotto, perdita di profitti, reddito, dati, godimento o uso del prodotto o di altri prodotti associati, perdite o danni indiretti, incidentali o consequenziali.

Macchina conta e dividi monete elettronica. Ha la possibilità di stop differenziata per ogni uscita. Dettaglio pezzi a valore.

Caratteristiche

- Velocità conteggio: 400 monete per minuto, circa;
- Programmi (stops): infiniti, programmabili. Conta e seleziona in valore le monete Euro da 0,5 - 1 e 2, con scarto laterale dei 0,20 Centesimi.
- Temperatura di circa 10/40°centigradi;
- Bocchettoni frontali estraibili;
- Interfaccia utente: display LCD alfanumerico, 16 caratteri per 2 righe, data e ora;
- Borsa trasporto;
- Funzione di sblocco moneta, con rotazione inversa del piatto

Dati tecnici

- Dimensioni: L. 31cm x P. 20cm x A. 25cm
- Peso: Kg 6
- Assorbimento: 30 Watt
- Alimentazione: A/C INPUT: 100/240V - 1,8A 50 Hz / DC OUTPUT 18-24V - 3,2 A MAX & 60 W MAX
- Certificazioni: CE
- Maniglia per trasporto



Menu Principale

Menu Principale: Si accede premendo il tasto **Menù/Enter**

- * **STOPS on/off**
- * **STOPS limiti**
- * **Configurazione**



Dal "**Menu Principale**" accedere alla pagina di "**Configurazione**", spostandosi con le frecce e premere "**enter**":



Selezione lingua – Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce, spostarsi sulla lingua che desideriamo impostare, e confermare premendo Enter. Per tornare al menu principale premere Reset.

Backlight LCD – Con questa funzione si aumenta o diminuisce la retro illuminazione del display. Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce ci spostiamo su quanto interessa e confermare con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il valore che viene richiesto, con enter confermare e si passa automaticamente al menù precedente.



Contrasto LCD - Con questa funzione si aumenta o diminuisce il contrasto del display. Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce ci spostiamo su quanto interessa e si conferma con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il valore che viene richiesto, con enter conferma e passa automaticamente al menù precedente.

Tempo spegnimento – Con questa funzione modifico il parametro di spegnimento della “210 SMALL” (portandolo a ZERO non si spegne mai) I valori sono espressi in secondi.



STOPS on/off – Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “**stop on/off**” e premere “**enter**”, sempre con le frecce spostare il cursore su ON – OFF per attivare o disabilitare gli stop.



STOPS limiti - Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “**stop limiti**”, e premendo “**enter**” entrare nella pagina di “**Impostazione STOPS**” . Con le frecce spostarsi sul taglio della moneta che vogliamo conteggiare per impostare i limiti.



con le frecce impostare il quantitativo desiderato per lo stop (freccia su = incremento, freccia giù = decremento) confermando con “**enter**” l’avvenuta esecuzione.