



***IL FUTURO CHE CONTA***



***\*Minitopper mix\****

# *istruzioni d'uso*



## ***Accensione della macchina:***

Inserendo il jack dell'alimentazione la macchina si accenderà automaticamente, e si spegnerà automaticamente in base al valore impostato nel menù.

### ***Start/Stop.***

Premendo questo tasto la macchina inizia il ciclo di conteggio, durante il funzionamento ripremendo il tasto, il conteggio si arresta.

### ***Enter/Menu.***

premendo questo tasto si accede ai vari menu, e si conferma quanto si è selezionato.

### ***Freccia giù***

Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadratino lampeggiante) nella riga sottostante.

### ***Freccia su***

Premendo questo tasto muove il cursore, (Quadratino lampeggiante) nella riga sovrastante.

### ***Reset.***

Premendo questo tasto si cancellano i conteggi memorizzati

## **Menu Principale:**



**Menu Principale:** Si accede premendo il tasto **Menù/Enter**

**\*Nota Bene:** La Macchina conta sempre i € 2,00 impostati di default possiamo inserire insieme solamente la moneta da € 1,00 per essere valorizzate entrambe (attivando la moneta) da € 1,00. La moneta da 0,50 cent (essendo attivata) deve essere contata o separatamente oppure solo insieme alle monete da € 2,00, mai con la moneta da € 1,00 ,altrimenti la moneta da €1,00 viene contabilizzata come € 0,50.



**Valore moneta** – Dal menù principale, premere “**enter**”, per entrare nella configurazione, con il cursore portarsi sul taglio che si vuole programmare con le frecce e premere nuovamente “**enter**”, a questo punto il cursore lampeggiante si posiziona automaticamente, sul valore da programmare.

## Attivazione stops:



**STOPS on/off** – Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “**stop on/off**” e premere “**enter**”, sempre con le frecce spostare il cursore su ON – OFF per attivare o disabilitare gli stop.



**STOPS limiti** - Dal menù principale, con le frecce spostare il cursore su “**stop limiti**”, e premendo “**enter**” entrare nella pagina di “**Impostazione STOPS**”. Con le frecce spostarsi sul taglio della moneta che vogliamo conteggiare per impostare i limiti. Premendo nuovamente “**enter**” si entra in “**Modifica Parametro**”

## CONFIGURAZIONE:

Dal **"Menu Principale"** accedere alla pagina di **"Configurazione"**, spostandosi con le frecce e premere **"enter"**:



Dal **"Menu Principale"** accedere alla pagina di **"Configurazione"**, spostandosi con le frecce e premere **"enter"**:



**Selezione lingua** – Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce, spostarsi sulla lingua che desideriamo impostare, e confermare premendo Enter. Per tornare al menu principale premere Reset.

**Backlight LCD** – Con questa funzione si aumenta o diminuisce la retro illuminazione del display. Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce ci spostiamo su quanto interessa e confermare con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il valore che viene richiesto, con enter confermare e si passa automaticamente al menù precedente.

**Contrasto LCD** - Con questa funzione si aumenta o diminuisce il contrasto del display. Dopo essere entrati nel sotto menù con le frecce ci spostiamo su quanto interessa e si conferma con Enter, con le frecce su incrementa il valore, giù si diminuisce il valore che viene richiesto, con enter conferma e passa automaticamente al menù precedente.

**Tempo spegnimento** – Con questa funzione modifico il parametro di spegnimento del "Minitopper" (portandolo a ZERO non si spegne mai)

I valori sono espressi in secondi.

**ATTENZIONE:** *In caso di dicitura "sensore" premere contemporaneamente le due frecce del display per lo sblocco dell'apparecchio.*

## **Specifiche tecniche:**

### **Alimentazione:**

*A/C INPUT: 100/240V - 1,8 A, 50 Hz / DC OUTPUT 18-24V- 3,2 A MAX & 60 W MAX*

### **Dimensioni:**

*12 cm x 14 cm x 30 cm*

### **Peso:**

*3 Kg circa*

## Condizioni Generali Garanzia R&D DESIGN & MANUFACTURING SRL:

1. La R&D Design & Manufacturing srl - per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito precisate, garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione per i prodotti con marchio R&D durante il periodo di garanzia precisato al successivo p.3 di queste "condizioni".

2. In caso di mal funzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la R&D Design & Manufacturing srl provvederà, tramite la propria organizzazione di Assistenza Tecnica Autorizzata, presente presso la nostra fabbrica, alla riparazione e ove ciò non fosse possibile alla sostituzione del prodotto.

3. La durata della garanzia è di 12 mesi per tutti i prodotti, la garanzia parte dalla data riportata sul documento di acquisto.

4. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i prodotti con sigillo di garanzia danneggiato e/o manomesso, nonché i danni provocati da caso fortuito, negligenze, uso improprio, uso di ricambi non autorizzati, imballaggi impropri, o da qualunque altra causa non imputabile a difetti del prodotto.

5. Sono esclusi dalla presente Garanzia:

a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a usura e logorio;

b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano una sostituzione periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio disco selettore, ecc.);

c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi dal normale uso;

d) danni o modifiche al prodotto conseguenti ad uso improprio, comprendente:

- trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto o danni ai display a cristalli liquidi;

- errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle istruzioni d'uso;

- manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni sulla corretta manutenzione

- installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato;

e) condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato.

f) interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di R&D Design & Manufacturing srl.

g) adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di R&D Design & Manufacturing srl

h) negligenza

i) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni

.L'unico obbligo di R&D Design & Manufacturing srl nel quadro della presente Garanzia consiste nel riparare o sostituire i prodotti in base ai presenti termini e condizioni di garanzia. R&D Design & Manufacturing srl declina ogni responsabilità per perdite o danni riguardanti la presente Garanzia o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili, il prezzo pagato per il prodotto, perdita di profitti, reddito, dati, godimento o uso del prodotto o di altri prodotti associati, perdite o danni indiretti, incidentali o consequenziali.



Via Palestro N7.f/g 50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel:0558873268 Fax:0558825777 Mail:info@rddm.it Web:www.rddm.it